













Tecnoma

fortis

1661 YX







TRANSPORT

Pour assurer la sécurité du pulvérisateur dédié d'AXAIR lors des transports sur camion ou wagon, les deux soufflets doivent être dégagés.

Pour cela :

- desser l'écrou A tout l'extrémité inférieure des tiges de commande.
- sortir la fixation du support et rebouler la tige vers le bas : le soufflet se dégagé jusqu'à ce que le châssis vienne en butée sur l'essieu.

- remettre l'écrou A sur l'about filé et maintenir chaque tige vers le bas sur le flanc du support.

ne rien démonter d'autre car tout est protégé en usine.

Le transport terminé, remettre chaque extrémité inférieure dans son logement et visser l'écrou A : les 2 soufflets se regarnissent automatiquement (si les soufflets ne se regarnissent pas, essayer le pulvérisateur au testeur et brancher alimentation électrique).

ATTENTION ne pas faire rouler le pulvérisateur avec les soufflets dégagés.



50 799-93

AZ 1A CNE

III/A 02/2005









