



Einfach

Genau

TECTRONIC



Einfach und genau

Eine kurze Beschreibung der Regeleinrichtung **TECTRONIC**

2 Ausführungen stehen zur Verfügung :

- Die SC - Ausführung mit «Hydraulikvorwahl»
- Die ED - Ausführung mit «Hydraulikblock»

In der Anzeige des Displays werden beim Spritzen ständig die Geschwindigkeit und die Ausbringmenge/ha angezeigt

- Links : die Geschwindigkeit in km/h
- Rechts : die gemessene Ausbringmenge l/ha



Der Pfeil zeigt an, dass die Spritzarbeit in Betrieb ist. Das Aufblinken des Kreises zeigt an, dass die Radimpulse des Geschwindigkeitssensors übertragen werden.

«Start Taste»



Durch gleichzeitiges Drücken der beiden Tasten  können die Zähler der Teilflächenerfassung, der Teilmengen und der Arbeitszeit auf « 0 » gesetzt werden, die Gesamtzähler werden dadurch aber nicht gelöscht.

Vor jedem neuen Auftrag sollte diese Tastenkombination gedrückt werden.



Bearbeitete Fläche seit drücken der « Starttaste ». Durch erneutes drücken wird die Gesamtfläche angezeigt



ha - Leistung / Stunde



Restmenge im Hauptbehälter



Ausgebrachte Menge seit drücken der « Starttaste ». Durch erneutes drücken wird die Gesamtmenge angezeigt.



Abgelaufene Zeit seit drücken der « Starttaste ».



Austoss in l/min

Über- und Unterdosierung in 10 % Schritten, zurück auf 100 %

Hangausgleich

Heben/Senken des Gestänges

Programmierungstasten löschen, abspeichern

Umschalten von Hand- auf Automatikbetrieb, Druckeinstellung durch + oder - bei Auswahl « Hand »

Ein- und Ausschalten des Gestänges

Teilbreitenschalter



Eingabe oder Kalibrierung der Impulse/100 m des Geschwindigkeitssensors



Eingabe der Arbeitsbreite



Eingabe der Ausbringmenge



Eingabe oder Kalibrierung der Impulse/Liter des Durchflussmessers



Eingabe der Anzahl der Teilbreiten (max 9) und der Anzahl der Düsen pro Teilbreite



Eingabe des Armaturstyps durch die Zahl vor dem Komma, die Zahlen danach stehen für die Regelkonstante



Schaummarkierer und Kantdüsen



Klappung des Gestänges



Kontrolllampe der Verriegelung



Variable Geométrie links und rechts



RAZ Nullrückstellung



Deichselansteuerung



SC - Ausführung



Ein-/Ausklappen innere Ausleger



Ein-/Ausklappen äussere Ausleger



Schaummarkierer



Verriegelung Gestänge



Hangausgleich



Kantdüse links



Kantdüse rechts

SC - Ausführung

Tecnomatronics

S.A.S au capital de 1 174 000 € - R.C.S. EPERNAY B 350 484 309

54, rue Marcel Paul - BP 195 - F-51206 EPERNAY

Tél. : 03 26 51 99 99 - Fax : 03 26 51 83 51

International Tél. : +33 3 26 51 99 99 - Fax : +33 3 26 51 83 51

Site : www.tecnoma.com - E-mail : tecnoma@tecnoma.com